

Mazda CX-9 MZI-3.7 L.														
At km.	ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.)	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000			
Months	เดือน	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60			
Transmission	ประเภทเกียร์ AUT													
หมายเลขอะไหล่ (Parts No.)	รายการ (Parts Name)	จำนวนที่ใช้ (ตามจริง) Qty base on Actual	จำนวนที่ใช้ (ตามขนาด) ระบุปริมาณ Qty base on	ราคาขายปลีกต่อหน่วย (Price/Unit)	ราคา (บาท) - ยังไม่รวม VAT									
3375299 (4L)	Engine oil น้ำมันเครื่องเบนซิน (10W-30) - 4L.	4	1	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582
3375297 (1L)	Engine oil น้ำมันเครื่องเบนซิน (10W-30) - 1L.	1.2	2	157	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
YF0914302A	Engine oil filter ไล้กรองน้ำมันเครื่อง	1	1	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
CY0110404	Drain plug น็อตขายน้ำมันเครื่อง	1	1	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
CY0113Z40A	Air filter ไล้กรองอากาศ	1	1	980					980					
ZZJ118110	Spark plugs - Iridium หัวเทียน ประสิทธิภาพเยี่ยม	6	6	300										1,800
CY0313ZE0	Fuel Filter - ไล้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	1	2,450				2,450					2,450	
5051504200M	Differential Oil น้ำมันเฟืองท้าย GL5 80W-90	1.0L	1	221	อ้างอิงข้อ 7 & 8 ในหมายเหตุ									
NAC915004MM	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ FL22 (LF) (ขนาด 4 ลิตร)	12L	3	458										1,374
NAC915001MM	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ FL22 (LF) (ขนาด 1 ลิตร)	1.3L	2	120										240
WL2115203	Cock drain ปลั๊กถ่ายน้ำหล่อเย็น	1	1	200										200
071015204T	Gasket drain cock แหวนรองน็อตถ่ายน้ำหล่อเย็น	1	1	17										17
BF25W0033TM	Brake fluid น้ำมันเบรก DOT 3 (ขนาด 0.33L)	0.66	2	93			186					186		695
L2Y661P11	Cabin Air Filter ไล้กรองอากาศห้องโดยสาร	1	1	745		695		695		695		695		695
Total Parts & Fluid expense รวมค่าอะไหล่และของเหลว					1,366	2,061	1,366	4,697	1,366	3,041	1,366	4,697	1,366	5,692
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลาช่างบริการ (ช.ม.)					1.1	2.0	1.1	2.2	1.1	2.0	1.1	2.2	1.1	3.0
Bangkok-กรุงเทพฯ	Total Labour expense (Bh350 / hr.) ค่าแรง (350 บาท / ช.ม.)			350	Free	Free	Free	770	385	700	385	770	385	1050
Upcountry-ต่างจังหวัด	Total Labour expense (Bh320 / hr.) ค่าแรง (320 บาท / ช.ม.)			320	Free	Free	Free	704	352	640	352	704	352	960
Bangkok-กรุงเทพฯ	Total Labour & Parts รวมค่าแรงและค่าอะไหล่			1,366	2,061	1,366	5,467	1,751	3,741	1,751	5,467	1,751	6,742	
Upcountry-ต่างจังหวัด	Total Labour & Parts รวมค่าแรงและค่าอะไหล่			1,366	2,061	1,366	5,401	1,718	3,681	1,718	5,401	1,718	6,652	

Remarks หมายเหตุ 1:

- \* 1. โปรดตรวจสอบ ปริมาณสายพานพวงมาลัยเพาเวอร์และเครื่องปรับอากาศด้วย ในกรณีที่ติดตั้งไว้
- หมายเหตุของช่างบางรายการ แสดงเพียงเบื้องต้นเท่านั้น ทางด้านช่าง ควรตรวจสอบสายพานของเครื่องปรับอากาศ หมายเหตุการตรวจเวลาการหมุนในตาราง
- a) ชิ้นในสภาพที่ผิดปกติ
- b) ระยะเวลาทำงานของระบบเดิมเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยควมเร็ว
- c) ชิ้นในคุณภาพต่ำและมีระดับความสะอาด ชิ้นในมีระดับต่างๆ เป็นประจำ
- d) ชิ้นในสภาพที่สกปรกหรือมีคราบ
- e) ชิ้นในหรือชิ้นงานในแบบที่เป็นของปลอม
- \* 2. ในกรณีที่ตรวจพบการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์ ทางด้านช่าง ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไล้กรองน้ำมันเครื่องเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- a) ชิ้นในสภาพที่ผิดปกติ
- b) ระยะเวลาทำงานของระบบเดิมเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยควมเร็ว
- c) ชิ้นในคุณภาพต่ำและมีระดับความสะอาด ชิ้นในมีระดับต่างๆ เป็นประจำ
- d) ชิ้นในสภาพที่สกปรกหรือมีคราบ
- e) ชิ้นในหรือชิ้นงานในแบบที่เป็นของปลอม
- \* 3. ชิ้นในหรือชิ้นงาน FL22 ในกรณีที่ผิดปกติ FL22 บนฝาปิดหม้อน้ำ หรือบนหม้อน้ำโดยตรง ชิ้นในหรือชิ้นงาน FL22 เมื่อต้องการเปลี่ยนหม้อน้ำ
- \* 4. หากตรวจพบชิ้นงานในสภาพการทำงานที่ผิดปกติหรือมีอาการให้ทำการตรวจสอบและหากจำเป็นควรเปลี่ยนไล้กรองอากาศบ่อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดในตาราง
- \* 5. หากตรวจพบชิ้นงานในสภาพการทำงานที่ผิดปกติหรือมีอาการ ควรตรวจสอบระดับน้ำมันในหม้อน้ำและตรวจสอบความถี่ในการเติมน้ำมันในหม้อน้ำ
- \* 6. ในกรณีที่พบชิ้นงานที่ผิดปกติ (เช่น มีชิ้นงานที่ใช้งานหนัก หรือ ชิ้นในลดลง ฯลฯ) เป็นประจำ (ดูจาก ชิ้นในหรือชิ้นงานที่ผิดปกติ) หรือในกรณีที่พบชิ้นงานที่ผิดปกติให้เปลี่ยนหม้อน้ำและเปลี่ยนชิ้นงาน
- \* 7. ในกรณีที่ตรวจพบชิ้นงานในสภาพการทำงานที่ผิดปกติหรือมีอาการให้ทำการตรวจสอบและหากจำเป็นควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 40,000 กม.
- a) ชิ้นในสภาพที่ผิดปกติ หรือ ชิ้นในมีคราบ
- b) ระยะเวลาทำงานของระบบเดิมเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยควมเร็ว
- c) การใช้งานที่ระดับความสูงเกินกว่า 16 กม.
- \* 8. ถ้าส่วนประกอบที่สึกกร่อน เช่นหม้อน้ำหรือระบบหม้อน้ำ ควรเปลี่ยนหม้อน้ำ

Remarks หมายเหตุ 2:

- Engine oil & lubricant in volume litre ปริมาณน้ำมันเครื่องและของเหลวมีหน่วยเป็นลิตร
- Co., reserves the right for parts and lubricant price change. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอะไหล่-ของเหลว และของอะไหล่ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 / ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) / ค่าแรงเป็นราคาประเมิน

ความหมายสัญลักษณ์

- I: Inspect ตรวจสอบ, ตรวจสอบและทำความสะอาด ซ่อม ปรับแต่งหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
- R: Replace เปลี่ยน
- C: Clean ทำความสะอาด(โดยใช้สบู่)
- T: Tighten ขันให้แน่น